



Manter estas instruções para uso futuro

TACHOS

TEL030 - TACHO 3 LITROS X 127 V 2000 W - 540 gramas
TEL030 - TACHO 3 LITROS X 220 V 2500 W - 540 gramas
TEL070 - TACHO 7 LITROS X 127 V 2500 W - 820 gramas
TEL070 - TACHO 7 LITROS X 220 V 3500 W - 820 gramas

Você acaba de adquirir um produto **Lothar Johann**, empresa que há mais de 40 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus consumidores. Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Lothar Johann** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente este manual.

1-Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto. Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

2-Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

3-Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

4-Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá involuntariamente, ligar o produto e provocar acidentes.

5-Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário.

6-Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras.

7-Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

8-Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

9-O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

10-Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

11-Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

12-Não ligue outros produtos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar acidentes.

13-O aparelho deve ser instalado e utilizado de tal forma que qualquer água não possa entrar em contato com a gordura ou o óleo.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e segura de seu equipamento:

Verifique a tensão do produto. Coloque óleo, em seguida ligue o produto na tomada. Gire o termostato em 190°C direcionando a lâmpada piloto. OBS: Nunca ligue o produto sem óleo, pois essa prática pode ocasionar a queima da resistência.

Estes aparelhos destinam-se a ser usados em aplicações comerciais, por exemplo, em cozinhas de restaurantes, cantinas, hospitais e em empreendimentos comerciais como padarias, açougues, etc., mas não para a produção contínua (em massa) de alimentos.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Lave normalmente com água e detergente neutro. Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência.

A limpeza do corpo só pode ser feita com um pano umedecido em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto. O aparelho não é para ser limpo com um jato de água ou um produto de limpeza a vapor. Não pode ser imerso em água.

ATENÇÃO

Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.

A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com as partes quentes. Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.

Não encha o reservatório além da capacidade máxima, evitando vazamentos, quando o produto for colocado em funcionamento.

Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

O sensor do termostato é composto de um gás ele precisa de no mínimo 03 ciclagens (ligar e desligar automaticamente) para o gás se expandir e controlar a temperatura na qual ele foi regulado.

Nunca coloque o equipamento em funcionamento sem que tenha o nível mínimo de óleo, caso o nível esteja abaixo do mínimo existe o risco de incêndio. Nunca movimente seu equipamento com ele em funcionamento.

Não utilize óleo velho o mesmo tende a diminuir o ponto de inflamação, deixando o mais propensos a surtos de ebulição.

Atenção deve ser redobrada para o efeito no aumento de ebulição nos alimentos molhados e para grandes quantidades de cargas.

ATENÇÃO



– Superfície quente;

EM CASO DE DIFICULDADE

Antes de levar o produto a uma Assistência Técnica Autorizada da **Lothar Johann**, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão.

DADOS TÉCNICOS

MODELO	LITROS	POTÊNCIA	CONSUMO
TEL030 127 V	3,0L	2000 W	2,0 kWh
TEL030 220 V	3,0L	2500 W	2,5 kWh
TEL070 127 V	7,0L	2500 W	2,5 kWh
TEL070 220 V	7,0L	3500 W	3,5 kWh

TABELA DE TEMPERATURAS

PRODUTO	TEMPERATURA
Batata Frita	190° C
Pescado	180° C
Croquetes	170° C
Frangos	170° C
Churros	160° C
Carnes	160° C
Verduras	150° C

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante (**Lothar Johann**), pelo prazo de 6 meses contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto (**amassamentos, queima resistência por falta de utilização de óleo, ligação em rede elétrica não condizente com a do aparelho**), em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante (**Lothar Johann**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os conserto em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante (**Lothar Johann**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante.

5 – FABRICANTE **LOTHAR A. JOHANN & CIA. LTDA.** - CNPJ: 89.712.772/0003-21 – Rua Dr. Parobé, 83, Praia – Lajeado – RS – Brasil.

Fone: (051) 3714-2526

e-mail: lotharjohann@hotmail.com - www.lotharjohann.com.br

SOLICITE ATENDIMENTO AO SEU REVENDEDOR OU PARA A FÁBRICA:

AO SOLICITAR UMA ASSISTÊNCIA TENHA SEMPRE EM MÃO O NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO E NOTA FISCAL DE COMPRA PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO. ANOTAÇÕES IMPORTANTES:

NÚMERO DE SÉRIE: _____

TELEFONE: _____

REVENDEDOR: _____

NÚMERO DA NOTA FISCAL: _____

DATA DA COMPRA: _____