



Manter estas instruções para uso futuro

ESTUFAS

3BCP - ESTUFA CURVA X 3 BANDEJAS X 127 V
3BCP - ESTUFA CURVA X 3 BANDEJAS X 220 V
4BCP - ESTUFA CURVA X 4 BANDEJAS X 127 V
4BCP - ESTUFA CURVA X 4 BANDEJAS X 220 V
5BCP - ESTUFA CURVA X 5 BANDEJAS X 127 V
5BCP - ESTUFA CURVA X 5 BANDEJAS X 220 V
6BCP - ESTUFA CURVA X 6 BANDEJAS X 127 V
6BCP - ESTUFA CURVA X 6 BANDEJAS X 220 V
4B2P - ESTUFA CURVA DUPLA X 4 BANDEJAS X 127 V
4B2P - ESTUFA CURVA DUPLA X 4 BANDEJAS X 220 V
6B2P - ESTUFA CURVA DUPLA X 6 BANDEJAS X 127 V
6B2P - ESTUFA CURVA DUPLA X 6 BANDEJAS X 220 V
8B2P - ESTUFA CURVA DUPLA X 8 BANDEJAS X 127 V
8B2P - ESTUFA CURVA DUPLA X 8 BANDEJAS X 220 V
10B2P - ESTUFA CURVA DUPLA X 10 BANDEJAS X 127 V
10B2P - ESTUFA CURVA DUPLA X 10 BANDEJAS X 220 V
12B2P - ESTUFA CURVA DUPLA X 12 BANDEJAS X 127 V
12B2P - ESTUFA CURVA DUPLA X 12 BANDEJAS X 220 V

Você acaba de adquirir um produto **Lothar Johann**, empresa que há mais de 40 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus consumidores. Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Lothar Johann** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente este manual.

1-Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto. Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

2-Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

3-Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

4-Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá involuntariamente, ligar o produto e provocar acidentes.

5-Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário.

6-Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada **Lothar Johann**.

7-Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada **Lothar Johann**.

8-Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

9-Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

10-O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

11-Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

12-Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

13-Não ligue outros produtos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar acidentes.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e segura de seu produto. Em primeiro lugar verifique a tensão do produto. Não é necessário inicialmente colocar uma temperatura acima da desejada, para depois reduzi-la. Este procedimento não acelera o aquecimento da estufa, ao reduzi-la, acaba ressecando o salgado, além de gerar desperdício de energia elétrica.

Não coloque salgado frio na estufa quente, isso embaça o vidro devido ao choque térmico, sugerimos ligar a estufa na mesma hora em que se inicia o preparo do salgado, para que a estufa tenha tempo de esquentar.

Mantenha as portas fechadas quando não tiver sendo tirado ou colocado salgado na estufa para melhor rendimento.

Verifique periodicamente o nível de água, no umidificador completando sempre que necessário, removendo de dentro da estufa e coloque água.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A limpeza deve ser feita diariamente, mas antes de efetuá-la, desconecte o equipamento da rede elétrica, retirando o plugue da tomada.

Remova as bandejas e lave-as com pano ou bucha macia e sabão líquido, enxague completamente em seguida. O que pode deixar resíduos que causarão gosto desagradável aos alimentos.

Nunca utilize abrasivos tipo sapólio, esponjas e palha de aço, o que ocasionará pequenos riscos, retirando o brilho do aço inox.

Na limpeza dos vidros e das portas, utilize um pano ou bucha úmida e limpa, seque imediatamente com pano.

Recomendamos que seque o corpo do equipamento, utilizando um pano macio, evitando assim que a água seque naturalmente e deixe pequenas marcas opacas.

Evite que substâncias ácidas ou sais sequem sobre a superfície do aço inox, o que poderá ocasionar manchas.

ATENÇÃO



– Superfície quente;

Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.

A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com as partes quentes.

Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.

Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.

O produto não deve ser limpo por jato de água.

Caso a estufa esteja posicionada próxima a outros aparelhos, recomenda-se que, esses aparelhos devam ser construídos de material não combustível, ou então, estes devam ser revestidos com um isolamento térmico de material não combustível, e devem ser seguidos os regulamentos de prevenção de incêndio.

EM CASO DE DIFICULDADE

Antes de levar o produto a uma Assistência Técnica Autorizada da **Lothar Johann**, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão.

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante (**Lothar Johann**), pelo prazo de 6 meses contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto (**Quebra de vidros, amassamentos, ligação em rede elétrica não condizente com a do aparelho**), ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante (**Lothar Johann**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os conserto em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante (**Lothar Johann**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante.

5 – FABRICANTE **LOTHAR A. JOHANN & CIA. LTDA.** - CNPJ: 89.712.772/0003-21 – Rua Dr. Parobé, 83, Praia – Lajeado – RS – Brasil. Fone: (051) 3714-2526

e-mail: lotharindustria@hotmail.com - www.lotharjohann.com.br

SOLICITE ATENDIMENTO AO SEU REVENDEDOR OU PARA A FÁBRICA: AO SOLICITAR UMA ASSISTÊNCIA TENHA SEMPRE EM MÃO O NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO E NOTA FISCAL DE COMPRA PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO.

ANOTAÇÕES IMPORTANTES.

NÚMERO DE SÉRIE: _____

TELEFONE: _____

REVENDEDOR: _____

NÚMERO DA NOTA FISCAL: _____

DATA DA COMPRA: _____